说明书
140 x 210 mm

封面

BOMVINK

Guia do usuário do produto

BOM-9546

Enfrente os desafios facilmente trabalhando junto para criar um novo futuro

BOMVINK

ESMERILHADEIRA ANGULAR

BOM-9546

Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de usar.

REGULAMENTO DE SEGURANÇA SUPLEMENTAR

1. Este é uma ferramenta elétrica de classe I. Para sua segurança, antes de operar, certifique-se de que o alojamento tem aterramento correto, o mesmo acontece com a fonte de alimentação. Se um cabo de extensão for necessário, use somente cabo de três núcleos, plugue e soquete que tenham sido corretamente aterrados.
2. É recomendado que o operador vista óculos de proteção quando operar a ferramenta.
3. Quando estiver operando, o cabo da ferramenta e seu fio extensor devem ser colocados do lado de trás da ferramenta com o objetivo de evitar que o cabo ou o fio de extensão sejam danificados.
4. Durante a operação, não bata na peça de trabalho com o disco de grade. Quando a ferramenta é usada para cortar uma pequena peça de trabalho, é necessário oscilar para esquerda e direta com o objetivo de evitar que o disco se quebre. Com o objetivo de ter um bom resultado, o espaço entre o disco e a superfície de trabalho deve ser intitulado no ângulo de 15°C ~~ 30°C.
5. Quando for mover a ferramenta, o usuário deve segurar seu corpo ou sua alça, nunca arraste a ferramenta pelo seu cabo.
6. Antes de usar a ferramenta, a ferramenta deve ser verificada para ter certeza de que a proteção da roda está em boas condições e fixado firmemente. A ferramenta sem proteção não pode ser usada.
7. Antes de usar a ferramenta. Por favor, certifique-se de que o botão de parada está na posição "OFF" (desligada), e se o eixo do disco consegue rotacionar de forma flexível.
8. I: é importante que você selecione disco de uretano reforçado que a velocidade de segurança não é menor que a taxa de velocidade sem carga. É proibido usar o disco que o diâmetro seja maior que a taxa de tamanho. A velocidade sem carga dessa série de ferramentas. Por favor, veja a lista anexada.
9. Quando estiver fazendo inspiração, ajuste, troca de disco da ferramenta, certifique-se de que o plugue da ferramenta foi retirado do soquete de energia.

REGRAS DE OPERAÇÃO COMO TROCAR O DISCO

Na parte superior da caixa de audição, há um botão de parada que pode ser usado para travar o eixo principal ao trocar o disco. Ao iniciar a troca,primeiro pressione o botão de parada. Em seguida, com uma chave especial, insira-a em dois orifícios no flange e, girando a chave, solte o flange do disco e retire o flange e o disco. O processo de instalação do disco é exatamente o inverso do processo de

desmontagem; ao instalá-lo, o disco deve ser colocado próximo à superfície de localização. Em seguida, coloque a porca do flange sobre o parafuso firmemente com uma chave especial. O botão de parada na parte superior da caixa de engrenagens deve ser pressionado o tempo todo para travar o eixo principal até que a porca do flange esteja bem apertada e, em seguida, solte o dedo no botão para que ele retorne à sua posição original.
Aviso: É proibido forçar ferramenta para parar o botão de parada, caso contrário, a ferramenta será seriamente danificada.
Você pode também instalar ou desmontar o disco com duas chaves inglesas, com um espaçador a ser inserido na parte superior do flange para bloquear o eixo principal, e com outra chave inglesa para soltar a porca do flange.

COMO OPERAR A FERRAMENTA

Depois que a ferramenta for ligada, você deve primeiro esperar até o disco atinja alta velocidade. Então comece a fazer a operação de moagem.
Durante a operação, não "LIGUE" ou "DESLIGUE" a ferramenta livremente. "LIGAR" ou "DESLIGAR" deve ser feito depois que a ferramenta for removida da peça de trabalho.

MANUTENÇÃO

Escovas de carbono da ferramenta deve ser verificada regularmente. Quando as escovas estiverem gastas de 5-6mm, elas devem ser trocadas em pares. Depois que as escovas forem trocadas, por favor, primeiro deixe a ferramenta rotacionar parada por 15 minutos para que o contato das escovas esteja bem comutado.
A ventilação da ferramenta deve ser limpa regularmente para evitar que o motor fique muito quente devido ao bloqueio da ventilação.

⚠ AVISO!

AO SE TRATAR DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER OBSERVADAS PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO E DANOS PESSOAIS. ANTES DE TENTAR OPERAR A FERRAMENTA, POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA

PARÂMETRO:

· Voltagem: 220V~60Hz
· Potência: 710W
· Velocidade nominal: 11000 rpm
· Diâmetro: Ø115mm

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICA PARA TODAS AS FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Mantenha a área de trabalho limpa
-- Área e bancadas desorganizadas são mais propícias para acidentes.
Considere a área do ambiente de trabalho
-- Não use ferramentas elétricas em locais úmidos ou molhados. Não exponha a ferramenta elétrica a chuva. Mantenha a área de trabalho bem iluminada, em particular. Líquidos e gases inflamáveis não devem estar presentes.
Evite choque elétrico
-- Quando você estiver operando a ferramenta, não toque em metais que estão aterrados, tais como tubos, radiadores, freezer etc.
Mantenha crianças e visitantes longe
-- Não permita o contato de crianças com a ferramenta ou com o cabo de extensão. Todos os visitantes devem ser mantidos longe da área de trabalho.
Armazenamento de ferramentas paradas
-- Quando não estiver em uso, ferramentas devem ser armazenadas secas e em locais altos ou trancados.
Não force a ferramenta
-- Ela fará um trabalho melhor e de forma mais segura dentro do escopo para o qual foi projetada, evite sobrecarga desnecessária, a qual pode colocar o operador em risco e prejudicar a função das ferramentas.
Use a ferramenta correta
-- Não force ferramentas pequenas e acessórios para fazer o trabalho pesado de ferramentas mais robustas. Não use ferramentas para propósitos que não foram projetadas. Por exemplo, não use serra circular elétrica para cortar troncos e galhos de árvores.
Vista-se apropriadamente
-- Não vista roupas largas ou joias. Eles podem ser pegos nas partes moventes. Luvas de borracha e sapatos com solado antiderrapante são recomendados quando estiver trabalhando em ambiente externo. Vista protetor para conter cabelos longos.
Use de óculos de segurança
-- Quando não estiver em uso, antes de fazer a manutenção e quando estiver trocando acessórios como lâminas, bits e cortadores.
Remova ferramentas de ajustes e chaves de fenda
-- Crie o hábito de verificar se ferramentas e chaves de fenda foram removidas da ferramenta antes de ligá-la.
Evite início não intencional
-- Não carregue ferramentas plugadas com o dedo no interruptor. Certifique-se de que o interruptor está desligado quando estiver conectando o plugue na tomada.

Uso de cabo de extensão
-- Se um cabo de extensão for necessário. Sempre verifique se a medida da seção transversal é igual ou superior à medida dos recursos da ferramenta e se está marcada dessa forma.
Fique em alerta
-- Preste atenção no que você está fazendo. Use o senso comum. Não opere ferramentas quando você estiver cansado.
Verifique se há partes danificadas
-- Antes de futuro uso da ferramenta. A proteção ou outra parte estiver danificada deve ser cuidadosamente verificada para determinada que a ferramenta irá operar apropriadamente e performar com a função para a qual foi designada. Verifique o alinhamento das peças móveis, o travamento das peças móveis, a quebra das peças móveis, o alinhamento e quaisquer outras condições que possam afetar sua operação. Uma proteção ou outra peça danificada deve ser reparada ou substituída adequadamente por um centro de serviço qualificado, a menos que haja indicação contrária em outra parte do manual de instruções. Substitua os interruptores defeituosos por um centro de serviço qualificado. Não use a ferramenta se o interruptor não a ligar e desligar.
Verificação da voltagem
-- Não plugue a ferramenta elétrica na rede elétrica até que você tenha verificado que a voltagem mostrada nos dados da placa corresponde à voltagem disponível.
Substituição das Partes
-- O uso de acessório impróprio ou anexo que não seja o recomendado apresenta risco de acidente pessoal.

ESTRUTURA E USO

A série XENON de esmerilhadeiras angulares da classe manual de ferramentas elétricas, sua estrutura protetiva inclui isolamento básico e proteção de aterramento. Elas são acionadas pela série de motor de fase única, e com velocidade reduzida por um par de engrenagens de nível em espiral, a série da ferramenta são amplamente usadas para remover rebarbas de superfícies de partes de metal, chanfro e acabamento de cordões de solda, corte de tubos de parede fina e de material de metal de tamanho pequeno etc. nas áreas de construção de máquinas, fabricação de veículos. Engenharia química, metalurgia, engenharia de construção, engenharia de energia. Se o cabeçote de trabalho for trocado, essa série de ferramentas também pode ser usada para limpar ferrugem e polir a superfície de metais e outros materiais.

***GARANTIA 6 MÊS**