BOM-9543说明书
140 x 210 mm

封面

BOMVINK

Guia do usuário do produto BOM-9543

Enfrente os desafios facilmente trabalhando junto para criar um novo futuro

[1]

BOMVINK

FURADEIRA DE IMPACTO

BOM-9543

Por favor, leia el manual del usuario detenidamente antes de usar.

[2]

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Importante – Por favor, leia essas instruções inteiramente antes de começar a montar

AVISOS DE SEGURANÇA GERAL DA FERRAMENTA DE ENERGIA

ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. A falha ao seguir os avisos e as instruções podem resultar em choque elétrico, incêndio / ou sérios acidentes.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

O termo ferramenta elétrica nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica operada por energia elétrica (com fio) ou operada por bateria (sem fio).

1)Segurança da área de trabalho)Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e escuras são mais propícias a acidentes.

a)Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como com a presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar a poeira ou fumaças.

b)Mantenha crianças e transeuntes longe enquanto estiver operando a ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

2)Segurança elétrica

a)Plugues da ferramenta elétrica deve corresponder coma saída. Nunca modifique o plugue de qualquer forma. Não use qualquer adaptador de plugue ligado à terra (aterrado). Plugues não modificados e soldas correspondentes irão reduzir o risco de choque elétrico.

b)Evite contato do corpo com superfícies ligadas à terra (aterradas), tais como tubos, radiadores, fogões ou refrigeradores. HÁ um aumento do risco de choque elétrico se seu corpo estiver ligado à terra ou aterrado.

[3]

c)Não exponha a ferramenta elétrica à chuva ou condições úmidas. Água entrando na ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choque elétrico.

d)Mau uduse do fio. Nunca use o fio para carregar, puxar, ou desplugar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe de calor, óleo, pontas afiadas ou partes movientes. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

e)Quando operar a ferramenta elétrica em ambiente externo, use um fio de extensão adequado para o uso externo. Uso de fio adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.

f)Quando operar a ferramenta elétrica em locais úmidos for inevitável, use um suprimento protegido de dispositivo de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

3)Segurança pessoal

a)Fique em alerta, preste atenção no que você está fazendo e use o senso comum quando estiver operando uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando você estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicação. Um momento de desatenção enquanto estiver operando a ferramenta elétrica pode resultar em sérios acidentes pessoais.

b)Use equipamento de proteção pessoal. Sempre use oculos de proteção. Equipamento de proteção de poeira, máscara contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, chapéu rígido, ou proteção de ouvido usado em condições apropriadas irão reduzir acidentes pessoais.

c)Prevenção de início não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição OFF antes de conectar a uma fonte de energia e/ou conjunto de bateria, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar ferramentas elétricas com seus dedos no interruptor ou ferramentas elétricas energizadas que tem um interruptor são mais propícios a causar acidentes.

d)Remova qualquer chave de ajuste ou chave de fenda antes de ligar a energia da ferramenta. Uma chave de fenda ou uma chave deixada anexada a uma parte que rotaciona da ferramenta elétrica pode resultar em acidente pessoal.

e)Não exceda a limite de alcance. Mantenha os pés firmes no chão e o balanço a tempo todo. Isso permite melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.

[4]

f)Vista-se apropriadamente. Não vista roupas largas ou joias. Mantenha seu cabelo, roupa e luvas longe das partes movientes. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ser pegos nas partes movientes.

g)Se dispositivos são oferecidos para a conexão de extração de poeira e facilidade de coleção, assegure-se de que eles estejam conectados e usados de forma apropriada. Uso de coletor de poeira pode reduzir acidentes relacionados a poeira.

4)Uso da ferramenta e cuidado

a)Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta elétrica correta irá fazer o trabalho melhor e de forma mais segura quando usada para o propósito em que foi designada.

b)Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não estiver ligando e desligando. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser arrumada.

c)Desconecte o plugue da fonte de energia e/ou o conjunto de bateria da ferramenta elétrica antes de fazer ajustes, mudanças de acessórios, ou armazenar as ferramentas elétricas. Tais medidas de prevenção reduzem o risco de iniciar a ferramenta elétrica acidentalmente.

d)Armazene a ferramenta elétrica em inatividade longe do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções de operar a ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas são perigosas em mãos de usuários não treinados.

e)Manutenção das ferramentas elétricas. Busque por desalinhamento ou travamento de peças moveis, quebra de partes e qualquer outra condição que possa afetar a operação das ferramentas elétricas. Se danificada, arruma-a ferramenta elétrica antes de usar. Muitos acidentes são causados por manutenções precárias das ferramentas elétricas.

f)Mantenha a ferramenta elétrica afiada e limpa. Ferramentas de corte com manutenção adequada com margens cortantes afiadas são menos provaveis de empenarem e mais fáceis de controlar.

g)Use a ferramenta elétrica, acessórios e partes das ferramentas etc. de acordo com essas instruções, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser performado. Uso de ferramenta elétrica para operações diferentes das que pretendidas podem resultar em situações perigosas.

[5]

5)Serviço

por uma pessoa de reparo qualificada, usando somente partes de substituição idênticas. Isso irá assegurar de que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA FURADEIRA DE IMPACTO

1.Use protetores de ouvido quando estiver usando a furadeira de impacto. Exposição a barulhos podem causar perda de audição.

2.Use alças auxiliares fornecidas com a ferramenta. Perda de controle pode causar acidente pessoal.

3.Segure a ferramenta elétrica em superfícies de segurar com isolantes, quando estiver performando uma operação em que o acessório de corte pode entrar em contato com fiação escondida ou com seu próprio fio. Acessórios de corte em contato com um "fio vivo" pode expor partes de metal da ferramenta elétrica e pode dar choque elétrico no operador.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Antes de usar a ferramenta, leia o livro de instrução cuidadosamente.

Uso pretendido

Essa ferramenta serve o propósito de perfuração de impacto em tijolos, concreto e pedras, assim como perfuração em madeira, metal e plástico.

1.ALÇA AUXILIAR (VER FIG. A1, A2)

Deslize a alça para dentro da furadeira e gire para a posição de trabalho desejada. Certifique-se de que os dentes no apoio de mão se encaixam nos sulcos/as do colar da alça. Para fixar a alça auxiliar, gire a o pois de mão em sentido horário. Para afrouxar a alça auxiliar, gire o apoio de mão em sentid anti-horário. Sempre use a alça auxiliar. ATENÇÃO! Sempre verifique e gire a alça firmemente antes de usar para evitar qualquer acidente.

[6]



2.INSTALAÇÃO E USO DO MEDIDOR DE PROFUNDIDADE (VER FIG. B1, B2, B3)

- Instalando o medidor de profundidade:

O medidor de profundidade pode ser usado para configurar uma constante profundidade de furadeira. Para usar o medidor de profundidade, solte a alça girando a seção da furado da alça em sentido anti-horário. Insira o medidor de profundidade através do buraco na alça. Deslize o medidor de profundidade para a profundidade requerida e aperte totalmente.

- Como usar o medidor de profundidade:

1.) Instale a broca da furadeira.

2.) Ende ajuste o medidor de profundidade na mesma altura da broca, como mostrado na Fig. B2. Agora o escala indicada do medido de profundidade é H.

3.) Se a profundidade da furadeira precisar ser H2, ajuste o medidor de profundidade para a escala de H2 (h3 = H1 - H2), como mostrado na Fig. B3.

OBSERVAÇÃO: A direção da final do medidor de profundidade deve ser o mesmo cono na direção do mandril, ver Fig. B1.



[5]



3.INSERINDO UMA BROCA DE FURADEIRA NO MANDRIL (VER FIG. C)

ATENÇÃO! Remova a plugue da tomada antes de executar qualquer ajuste, reparo ou manutenção.

Para abrir as garras do mandril, gire a seção frontal do mandril enquanto segurar a seção traseira. Para a broca da furadeira entre as garras do mandril e gire a seção frontal na direção oposta enquanto segurar a seção traseira. Assegure-se de que a broca da furadeira esteja no centro das garras do mandril. Finalmente, gire firmemente as duas seções separadas do mandril em direções opostas. A broca da sua furadeira agora está travada no mandril.

4.MUDANÇA ENTRE MARTELO OU FURADEIRA (VER FIG. D)

Quando for perfurar tijolo, concreto, escolha a posição martelo . Quando for perfurar madeira, metal e plástico, escolha a posição furadeira .



[6]

5.INTERRUPTOR ON/OFF

Pressione o interruptor para iniciar a ferramenta e libere para parar sua ferramenta.

6.BOTÃO DE TRAVA DO INTERRUPTOR (VER FIG. E)

Pressione o interruptor ON/OFF, então pressione o botão de trava, seu interruptor agora está travado na posição ON para uso contínuo. Para desligar sua ferramenta, aperas pressione o interruptor ON/OFF primeiro, então libere-o.

7.VARIAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE

O interruptor ON/OFF também é uma variação de controle de velocidade que entrega alta velocidade e torque com aumento da pressão de gatilho. A velocidade é controlada pela quantidade de pressão no interruptor de gatilho.

8.CONTROLE DE ROTAÇÃO PARA FRENTE E PARA TRÁS (VER FIG. F)

Para mudar a direção de rotação, empurre o interruptor seletor para frente/para trás para a posição direita (como vista de frente para a furadeira). A rotação agora será a rotação para frente. Empurre o interruptor seletor para frente/para trás para a posição esquerda. A rotação será rotacionada para trás.

ATENÇÃO: Nunca mude a direção da rotação quando a ferramenta estiver girando. Espere até que ela tenha parado.

[7]

DICAS DE SERVIÇOS PARA A SUA FURADEIRA MARTELO

1.Furando tijolo e concreto

Selecione no interruptor de seleção de ação furadeira/impacto para a posição do símbolo de martelo. Broca de carboneto de tungstênio da furadeira deve sempre ser usado para perfurar alvenaria, concreto etc. com alta velocidade.

2.Furando aço

Selecione no interruptor de seleção de ação furadeira/impacto para a posição do símbolo de furadeira. Broca HSS de furadeira deve sempre ser usado para perfurar aço com uma baixa velocidade.

3.Furo Piloto

Quando perfurar um largo buraco em um material duro (por exemplo: aço), não recomentamos furar um pequeno furo piloto primeiro antes de usar uma broca da furadeira maior.

4.Furando azulejos

Selecione no interruptor de seleção de ação furadeira/impacto para a posição do símbolo de furadeira de azulejos. Quando o azulejo for penetrado, mude para posição do símbolo de martelo.

5.Reutilizar o motor

Se a sua ferramenta elétrica fizer muito quente, configure a velocidade para o máximo e ative sem cargo de 2-3 minutos para resfriar o motor.

MANUTENÇÃO

Remova a plugue da tomada antes de carregar ou fazer qualquer ajuste, reparo ou manutenção.

Sua ferramenta elétrica não precisa de lubrificação adicional ou manutenção.

Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário na ferramenta elétrica. Nunca use água ou produtos de limpeza químicos para limpar sua ferramenta elétrica. Limpe com um pano limpo e seco. Mantenha todos os controles de serviço livre de poeira. Ocasionalmente você pode ver brilhos através das aberturas de ventilação. Isso é normal e não vai danificar sua ferramenta elétrica.

Se o fio de energia estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou pessoas qualificadas similares, para que possa evitar perigos.

[8]

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1.Se sua ferramenta elétrica não iniciar, verifique se o plugue está na fonte de energia ontes.

2.Se a furadeira não estiver funcionando de forma apropriada, verifique se a broca da furadeira está afiada. Substitua a broca da furadeira se ela estiver gasta. Verifique se a furadeira está configurada para a rotação para frente para uso normal.

3.Se o fatiho não puder ser arrumado, devolva a ferramenta para o revendedor autorizado para reparo.

***GARANTIA 6 MÊS**

[9]