BOMVINK

GUIA DO USUÁRIO DO PRODUTO

BOM-9780-9783

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO

BOMVINK

KIT COM 3 FERRAMENTAS 21V COM 2 BATERIAS COMPARTILHADAS

BOM-9780-9783



POR FAVOR, LEIA EL MANUAL DEL USUARIO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

Para a sua segurança e sua satisfatória desse produto, por favor, leia o manual atentamente antes de usar!

1.Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas bagunçadas e escuras são mais propícias a acidentes.

2.Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. ferramentas elétricas produzem faíscas que podem incendiar poeira ou fumaças.

3.Mantenha crianças e espectadores longe quando estiver operando uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

1.Evite o contato do corpo com superfícies aterradas ou com aterramento, tais como tubos, radiadores, fogões e refrigeradores. HÁ um aumento de risco de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado ou com aterramento.

2.Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições molhadas. A água que entrar em uma ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choque elétrico.

3.Não abuse dos baterias. Nunca segure, puxe ou desplugue ferramentas elétricas com os fios. Mantenha as ferramentas elétricas de fio longe de calor, óleo, pontas afiadas ou partes movendo-se. Fios danificados ou torcidos aumentam o risco de choque elétrico.

1.Mantenha-se em alerta, preste atenção no que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use ferramenta elétrica enquanto você estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto estiver operando ferramentas elétricas pode resultar em sérios acidentes pessoais.

2.Use equipamento de segurança. Sempre vista proteção para os olhos. Equipamentos de segurança tais como máscara contra pó, sapatos de solado antiderrapante, capacete rígido, ou protetores de ouvido, quando usado em condições apropriadas irão reduzir os danos pessoais.

3.Evite partida acidental. Assegure-se que a chave está na posição de fogo ou desligada antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave de fenda ou chave deixada anexada à porta movente da ferramenta elétrica pode resultar em danos pessoais.

4.Não tente alcançar além do limite. Mantenha os pés bem plantados e o equilíbrio em todo o momento. Isto permite melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.

5.Vista-se apropriadamente. Não vista roupas largas ou jóias. Mantenha seu cabelo, vestimentas e luvas longe das partes movendo. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser agarrados por partes movendo.

6.Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de instalações de extração e coleta de poeira, certifique-se de que eles estejam conectados e sendo usados corretamente. O uso desses dispositivos pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

7.Use ferramentas elétricas. Não force a ferramenta elétrica para o seu trabalho. Selecione a ferramenta elétrica correta para o seu trabalho. A ferramenta elétrica correta irá fazer o trabalho melhor e mais seguro na taxa para a qual foi projetada.

8.Não use ferramenta elétrica se a chave liga/desliga não ligar ou desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com a chave liga/desliga é perigosa e deve ser consertada.

9.Desligue a energia da ferramenta elétrica antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou armazenar as ferramentas elétricas. Tais medidas de prevenção reduzem o risco de iniciação inadvertida das ferramentas elétricas.

1.Não abuse da ferramenta de carregamento, use o ferramenta de carregamentos de acordo com o seu propósito.

2.Se o interruptor não puder ligar e desligar a ferramenta, a ferramenta elétrica não pode ser usada. Consigo ferramentas que não podem ser ligadas são perigosas e devem ser consertadas.

3.Antes de fazer qualquer ajustes, substituição de acessórios ou armazenar as ferramentas carregadas, a bateria de fôlio deve ser desplugada. Essa medida de proteção irá reduzir o risco de iniciação repentina das ferramentas carregadas.

FURADEIRA ELÉTRICA

1.Por favor, carregue em 0 ~ 30°C . A bateria não pode ser carregada em uma temperatura acima de 40°C. O melhor para carregar é entre a temperatura 0 ~ 25°C.

2.Não use o carregador continuamente. Depois que o carregador estiver carregado uma vez, aguarde por aproximadamente 30 minutos e, em seguida, carregue novamente. O carregador pode ficar ligado por mais de 3 horas. A bateria pode ser carregada em aproximadamente 1 hora, e o carregamento deve ser parado imediatamente. Por favor, retire o plugue da caixa de alimentação do carregador na tomada.

3.Não permita que algumas diversos entre na porta de carregamento do carregador.

4.Não remova cartuchos de bateria para o carregador.

5.Não dê curto-circuito na bateria recarregável. Curto-circuito na bateria pode causar danos à bateria ou causar lesões pessoais.

6.Coloque a bateria no fogo. A bateria irá explodir quando aquecida.

8.Quando estiver furando buracos na parede, chão ou teto, verifique se há fios enterrados etc.

9.Se o vida útil da bateria for muito pequena para usar normalmente, por favor, recarregue-a ou substitua-a por novo(de)ir assim que possível. Não use eletricidade usada, pois o depósito está cheio de fios.

10.Não use bateria totalmente desgastada, caso contrário, o carregador será danificado.

11.Não use ferramentas estranhas ou ventoinha do carregador. Se o material estranho de metal for inserido na ventoinha, irá causar choque elétrico e o carregador pode ficar danificado.

12.Quando estiver instalando a broca do furadeira no mandril sem chave, aperte bastante a luva guia. Se a luva guia não estiver apertada, a broca fica frouxa e cair, causando machucados acidental.

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA

CARREGANDO A BATERIA

1.A bateria é apenas parcialmente carregada uma vez na entrega, antes de usar ser totalmente carregada. Isto é para prevenir a vazamento da bateria devido a superaquecimento ar a energia da bateria. Isso levará aproximadamente 1,3 ah por 60 minutos a 3,0 ah por 120 minutos quando estiver totalmente descarregado para ficar com a bateria completamente carregada. Não carregue em temperaturas de 50°C.

2.Use somente o carregador que vem a bateria.

3.Plugue o carregador na saída de energia.

4.Retire da tomada no carregador.

5.O carregador comunica com a bateria e avalia a condição de aquecimento da bateria.

6.Depois de carregar, o led no carregador acende. Se o led não acender no carregador, ele pode estar totalmente carregado, mas não com sobrecarga.

INSTALANDO A BATERIA

1.Use somente baterias de fôlio originál pode ser usada. A voltagem da bateria é a mesma que a fornecida na placa com nome da máquina. Usando baterias de outras marcas pode causar danos e incêndio acidental.

2.Use somente baterias que são adequada para esse ferramenta elétrica não é apenas incapaz de performar a função da ferramenta elétrica, bem como pode causar danos.

3.Ajuste o interruptor para frente / reverso na posição central com o objetivo de evitar operação da máquina não intencional.

4.Deslize o carrinho saliente da bateria com o ranhuro na parte inferior da chave de impacto e, em seguida, insira a bateria no máquina.

Observação: certifique-se de que a trava "chocalho" da bateria esteja posicionada e que a bateria esteja instalado com segurança no máquina antes da operação.

MUDANDO DE DIREÇÃO

Use o interruptor para frente e reverso com o objetivo de mudar a direção da máquina. Se a chave de perfuração/parafusa for pressionada, a direção não pode ser alterada. Ajuste o interruptor para frente / reverso na posição neutra para o movimentação para frente total.

2)Empurre o interruptor para frente / reverso para a direita esquerda.

3)Ajuste o interruptor para frente e reverso para o posição de bloqueio para evitar operação acidental. Quando a máquina pode apenas ser iniciada quando o interruptor para frente / reverso for empurrado para esquerda ou para a direita.

Aviso: para evitar dano no motor, para a chave de impacto completamente antes de mudar a direção.

AJUSTE DA VELOCIDADE

Quanto mais profundo for o curso da regulação de velocidade do interruptor de iniciação e parada, mais rápido será a velocidade, menor será a força de pressão, menor será a velocidade.

LIGA / DESLIGA

Para ligar a máquina operando o ferramenta elétrica, primeiro pressione o interruptor de iniciação e parada do ferramenta elétrica, e mantenha pressionado.

Libere o interruptor de iniciação e parada para desligar os ferramentas elétricas.

Se o ferramenta elétrica somente se iniciada quando o interruptor para frente / reverso for empurrado para esquerda ou direita.

LUZES DE TRABALHO

A lâmpada de trabalho está localizada na base da chave de impacto. Quando você levantar pressionar ou pressionar o interruptor de início para parada até o fim, a lâmpada irá acender. Isso pode usado para iluminar a posição de operação no ambiente com condição de baixa luminosidade. Libere o interruptor de início parada e desligue a luz de trabalho.

INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DA LUVA (CABEÇOTE DO LOTE)

1)Para instalar a broca, abra a luva giratória para a posição correta para evitar inclinação não intencional da máquina.

2)Chave elétrica quando estiver instalando a luva, ela deve ser empurrada até que a luva esteja completamente inserido, arrastando a luva pode remove-la da saída do eixo.

Chave de fenda elétrica: segure a parte dianteira e a manche rápido 3, puxe-o para frente e, com a outra mão, coloque a broca no furo.

Segure firmemente o mandril 3 e puxe-o para frente, com a outra mão puxando a broca para trás, para soltar o mandril. Escolha as soquetes usadas em chaves de soquete comuns. Use as soquetes especialmente projetadas para chaves de impacto.

2)Quando a chave de impacto é preta e dura, o que não danifica o parafuso; e quando a chave sem impacto é fácil de ser danificada e pode causar lesões pessoais. Antes de usar, verifique se há rachaduras ou outros danos visíveis no furo.

Segure firmemente o mandril 3 e puxe-o para frente, com a outra mão puxando a broca para trás, para soltar o mandril. Escolha as soquetes usadas em chaves de soquete comuns. Use as soquetes especialmente projetadas para chaves de impacto.

2)Quando a chave de impacto é preta e dura, o que não danifica o parafuso; e quando a chave sem impacto é fácil de ser danificada e pode causar lesões pessoais. Antes de usar, verifique se há rachaduras ou outros danos visíveis no furo.

ESMERILHADEIRA ANGULAR

1.Antes de operação, verifique a roda de moagem: cuidadosamente, buscando por rachaduras ou outros danos. Em uma, e disco de moagem com rachaduras ou ao danificado deve ser substituído a tempo. Não deve haver som de rachadura quando estiver batendo na roda de esmerilhamento com um martelo de madeira).

2.Não danifique o fuso e a placa de pressagem (especialmente a superfície de instalação) ao instalar a roda de moagem com a roda de esmerilhamento). Se essas peças forem danificadas, a roda de retificação será danificada.

3.Antes de usar, a ferramenta deve ser usada de que haja contato entre o disco de moagem e a peça de trabalho.

4.Para a primeira vez que usar a ferramenta, ou a primeiro uso em a tempo, deve ser feito um minuto a observar sua vibração ou vibração, para confirmar se as ferramentas estão corretamente montadas, e a roda de retificação está livre de desequilíbrio excessivo.

5.Use o equipamento de proteção individual. Use sempre óculos de proteção e, dependendo da ferramenta com ferramenta de modo que as fagulhas geradas fiquem longe de você, de outras pessoas e de substâncias combustíveis.

6.Não coloque na peça de trabalho imediatamente depois de trabalhar. A peça de trabalho pode estar muito quente e queimar sua pele.

7.Ouvidos de proteção e proteção auricular devem ser vestidos a todo tempo durante o processamento.

8.Ajuste a posição da ferramenta tempo para assegurar de que o fio de energia da ferramenta está sempre atrás da ferramenta durante o processo de moagem.

MÉTODO DE ATENÇÃO

1.Operação sem carga não é permitida

2.A máquina não deve ser armazenada em um lugar seco para evitar ferrar a ligação.

3.A poeira da ventosa deve ser removida a tempo durante o uso.

4.Se o tesouro não usado por um longo período, por favor, limpe e coloque em um lugar seco.

5.É estritamente proibido desmontar a máquina por conta própria, e a companhia não será responsável por qualquer consequências causadas por tal desmontar.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

1.Depois de instalar o máquina, pressione o interruptor para ligar e desligar a máquina. Se o motor funcionar normalmente, o máquina pode ser usado.

2.Se o máquina não está ligado, por favor, carregue-a antes do uso normal. Quando o carregador estiver conectado para carregamento, a luz do indicador de carregador no carregador ficará acesa.

3.Quando a bateria estiver totalmente carregada, ela irá ficará, totalmente carregada, e o display da luz é verde ou não está ligado.

3.O produto pode trabalhar por até 8 horas depois de estar totalmente carregado, mas com o objetivo de não afetar a vida útil da bateria, por favor, carregue o cada dia durante o uso normal.

4.Se o máquina não for usado por um longo período, por favor, remova a bateria.

MARTELETE ELÉTRICO

1.O terreno deve estar limpo e organizado. O terreno de operação que é bem limpo e bem iluminado. É perigoso empilhar coisas nas veias pés.

2.O operador deve vestir roupas adequadas, luva de gaze e roupas largas devem estar de se envolvem nas partes que rotacionam do martelo.

3.Mantenha o babeiro do corpo, se concentre durante o trabalho e opere com cuidado de acordo com o bom senso. Não firme com areias ao mãos, evite movimentação do martelo no comércio de pregados.

4.Peça de trabalho elétrico fixa, tal como perfuração ou peça de trabalho móvel, a peça de trabalho deve ser fixada com dispositivo ou de outra forma fixada durante a perfuração através do buraco.

5.evite fios, água e dieu nas placas onde fios são instalados. Durante a perfuração, se o trabalho que fios elétricos e água o dieu e evitar nas partes elétricas. Se a folha elétrica for danificada, ela pode causar.

6.Antes do operação, verifique se as áreas dos ferramenta estão na posição correta. Aperte-as.

7.Tudo condição de trabalho normal, de acordo com o design, a ferramenta irá produzir vibração. Portanto, o parafuso pode ser solto, o que causará falha ou mesmo acidentes. Verifique se os parafusos estão apertados atentamente antes da operação.

8.Em alguns lhe, ou em caso de não uso durante um longo período, a ferramenta deve ficar parada por vários minutos sem carga para que ela esfrie. Isso permite lubrificação suave. Sem aquecimento apropriado, será mais difícil de usar o martelo elétrico.

Si sitie a toute auditeur providenciado com a ferramenta. Acidente pessoal grave pode causado por incorreto. Segura o ferramenta com ambas as mãos durante a operação. Mantenha suas mãos longe das partes que rotacionam.

1. Antes de operação, verifique se a ferramenta está em boa condição de trabalho. Verifique se a ferramenta está danificada e se a ferramenta está funcionando corretamente. Verifique se as peças móveis estão alinhadas e se as peças não estão presas, se as peças não estão quebradas e se as peças não estão danificadas. Todas as peças devem ser instaladas corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

2. Inspeção de Ferramentas Danificadas

Ferramentas danificadas devem ser inspecionadas antes de uso adicional. Se a ferramenta estiver danificada, ela deve ser marcada e retirada do serviço. Não tente reparar ferramentas danificadas. Ferramentas danificadas podem causar lesões pessoais graves. Ferramentas danificadas devem ser reparadas por um técnico qualificado. Apenas peças de reposição idênticas devem ser usadas.

3. Inspeção de Acessórios de Corte

Acessórios de corte devem ser inspecionados antes de uso. Acessórios de corte danificados devem ser descartados. Acessórios de corte danificados podem causar lesões pessoais graves. Acessórios de corte devem ser inspecionados para garantir que sejam compatíveis com a ferramenta e que sejam adequados para o trabalho a ser realizado. Acessórios de corte devem ser instalados corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

4. Inspeção de Acessórios de Fixação

Acessórios de fixação devem ser inspecionados antes de uso. Acessórios de fixação danificados devem ser descartados. Acessórios de fixação danificados podem causar lesões pessoais graves. Acessórios de fixação devem ser inspecionados para garantir que sejam compatíveis com a ferramenta e que sejam adequados para o trabalho a ser realizado. Acessórios de fixação devem ser instalados corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

5. Inspeção de Peças Danificadas

Peças danificadas devem ser inspecionadas antes de uso adicional. Se uma peça estiver danificada, ela deve ser marcada e retirada do serviço. Não tente reparar peças danificadas. Peças danificadas podem causar lesões pessoais graves. Peças danificadas devem ser reparadas por um técnico qualificado. Apenas peças de reposição idênticas devem ser usadas.

6. Inspeção de Ferramentas Danificadas

Ferramentas danificadas devem ser inspecionadas antes de uso adicional. Se a ferramenta estiver danificada, ela deve ser marcada e retirada do serviço. Não tente reparar ferramentas danificadas. Ferramentas danificadas podem causar lesões pessoais graves. Ferramentas danificadas devem ser reparadas por um técnico qualificado. Apenas peças de reposição idênticas devem ser usadas.

7. Inspeção de Acessórios de Corte

Acessórios de corte devem ser inspecionados antes de uso. Acessórios de corte danificados devem ser descartados. Acessórios de corte danificados podem causar lesões pessoais graves. Acessórios de corte devem ser inspecionados para garantir que sejam compatíveis com a ferramenta e que sejam adequados para o trabalho a ser realizado. Acessórios de corte devem ser instalados corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

8. Inspeção de Acessórios de Fixação

Acessórios de fixação devem ser inspecionados antes de uso. Acessórios de fixação danificados devem ser descartados. Acessórios de fixação danificados podem causar lesões pessoais graves. Acessórios de fixação devem ser inspecionados para garantir que sejam compatíveis com a ferramenta e que sejam adequados para o trabalho a ser realizado. Acessórios de fixação devem ser instalados corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

9. Inspeção de Peças Danificadas

Peças danificadas devem ser inspecionadas antes de uso adicional. Se uma peça estiver danificada, ela deve ser marcada e retirada do serviço. Não tente reparar peças danificadas. Peças danificadas podem causar lesões pessoais graves. Peças danificadas devem ser reparadas por um técnico qualificado. Apenas peças de reposição idênticas devem ser usadas.

10. Inspeção de Ferramentas Danificadas

Ferramentas danificadas devem ser inspecionadas antes de uso adicional. Se a ferramenta estiver danificada, ela deve ser marcada e retirada do serviço. Não tente reparar ferramentas danificadas. Ferramentas danificadas podem causar lesões pessoais graves. Ferramentas danificadas devem ser reparadas por um técnico qualificado. Apenas peças de reposição idênticas devem ser usadas.

11. Inspeção de Acessórios de Corte

Acessórios de corte devem ser inspecionados antes de uso. Acessórios de corte danificados devem ser descartados. Acessórios de corte danificados podem causar lesões pessoais graves. Acessórios de corte devem ser inspecionados para garantir que sejam compatíveis com a ferramenta e que sejam adequados para o trabalho a ser realizado. Acessórios de corte devem ser instalados corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

12. Inspeção de Acessórios de Fixação

Acessórios de fixação devem ser inspecionados antes de uso. Acessórios de fixação danificados devem ser descartados. Acessórios de fixação danificados podem causar lesões pessoais graves. Acessórios de fixação devem ser inspecionados para garantir que sejam compatíveis com a ferramenta e que sejam adequados para o trabalho a ser realizado. Acessórios de fixação devem ser instalados corretamente e todas as condições devem ser atendidas para garantir a operação normal da ferramenta.

PARÂMETRO:

MARTELETE ELÉTRICO

Velocidade nominal: 0~1800/min

Velocidade nominal: 0~4500/min 35mm

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA

Torque máximo: 350nm

Velocidade nominal: 0~3200/min

ESMERILHADEIRA ANGULAR

Diâmetro máximo do disco: 125mm

Velocidade nominal: 10000/min

Rosca do eixo: M14

Diâmetro do furo do disco: 16mm

FURADEIRA ELÉTRICA

Capacidade de mandril: 10mm

Torque máximo: 50Nm

Velocidade nominal: 0-450/0-1700/min

GARANTIA 6 MÊS