



◆ **Enfrente os desafios facilmente** ◆
trabalhando junto para criar um novo futuro



 **Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de usar.**



PARÂMETRO:

- Tensão: 4.2V
- Torque: 5N.m
- Bateria: 2000mAh
- Velocidade sem carga: 260 rpm
- Interface de carregamento: TIPO C

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Para evitar perigos e danos ao equipamento, siga rigorosamente as seguintes recomendações:

1. Se necessário, utilize equipamentos de proteção individual (luvas, calçados, óculos de proteção etc.). Não use joias, acessórios nas mãos ou roupas largas que possam prender-se à ferramenta.
2. Desconecte o carregador quando o produto não estiver em uso ou ao substituir acessórios para manutenção do equipamento.
3. Não utilize brocas para perfurar paredes, chapas de ferro ou superfícies fixas e duras.
4. É proibido utilizar a ferramenta enquanto carrega, pois isso reduzirá sua vida útil.
5. Utilize esta ferramenta apenas em um ambiente seguro, longe de substâncias explosivas ou inflamáveis. Mantenha distância de fios e cabos elétricos para evitar riscos de choque elétrico.
6. Evite a entrada de poeira na ferramenta, pois pode comprometer seu funcionamento normal.
7. O ambiente de armazenamento deve ser seco e seguro, longe de vapor quente ou perigoso. A temperatura ideal de armazenamento é entre 10°C e 15°C.
8. Ao perfurar madeira, use sobre uma superfície adequada. Colocar papel ou outros materiais entre a madeira e a ferramenta pode representar risco de acidente.

9. Mantenha a ferramenta longe de menores de 18 anos, especialmente crianças. Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que elas estejam a uma distância segura. Não toque no mandril, na ponta da chave de fenda ou na broca durante o uso.

10. Desconecte o carregador antes de limpar a chave de fenda elétrica. Não use pano úmido, sabão suave, solventes, álcool, gasolina ou outros produtos químicos agressivos para limpeza e manutenção.

SUGESTÕES DE OPERAÇÃO

Para evitar perigos e danos ao equipamento, siga rigorosamente as seguintes recomendações:

1. A bateria de lítio da chave de fenda elétrica possui pouca carga de teste antes de sair da fábrica, o que não é suficiente para completar o trabalho. Carregue a ferramenta antes de usá-la e não exceda 5 horas de carregamento.
2. A luz indicadora da bateria só será exibida ao pressionar e segurar o pequeno interruptor. Em condições normais, ela não fica acesa continuamente.
3. Desconecte o carregador antes de usar a ferramenta, isso ajudará a prolongar a vida útil da bateria.
4. Não é recomendado o uso em superfícies fixas e rígidas, como brocas para perfuração de paredes, chapas de ferro ou cobre.
5. Apertar ou afrouxar parafusos:
 - (1) Pressione o botão no sentido horário para apertar o parafuso.
 - (2) Pressione o botão no sentido anti-horário para remover ou afrouxar o parafuso.

MANUTENÇÃO DE ROTINA

- Recomenda-se limpar a ferramenta diariamente com um pano seco e evitar que poeira entre no mecanismo interno.
- Não use pano úmido ou produtos de limpeza espumosos.

NOME DAS PEÇAS



***GARANTIA 6 MÊS**