BOMVINK

Guia do usuário do produto

BOM-9760

Entrarte se detalhe facilmente
Instalação junto para criar um novo futuro

BOMVINK

KIT FERRAMENTAS MULTIFUNÇÕES A BATERIA 4 EM 1 21V

BOM-9760

Por favor, leia o manual del usuario detenidamente antes de usar.

Para o sua segurança e uso satisfatório desse produto, por favor, leia o manual atentamente antes de usar!

1.Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e escuras são mais propícias a acidentes.

2.Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inundar poeira ou fumaças.

3.Mantenha crianças e espectadores longe quando estiver operando uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

4.Evite o contato do corpo com superfícies aterradas ou com aterramento, tais como canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Há um aumento de risco de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado ou com aterramento.

5.Mantenha as ferramentas elétricas devem corresponder à sua tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma forma. Não use qualquer adaptador de plugues em ferramentas elétricas com aterramento (aterrado). Plugues não modificados e soquetes correspondentes irão reduzir o risco de choque elétrico.

6.Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas. Água entrando em uma ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choque elétrico.

7.Não abuse do cabeiro. Nunca use o cabeiro para transportar ferramentas elétricas com os fios. Mantenha as ferramentas elétricas de lado longe de calor, óleo, pontas afiadas ou partes movientes. Fios danificados ou torcidos aumentam o risco de choque elétrico.

8.Quando estiver operando uma ferramenta elétrica em ambiente externo, use um fio de extensão adequado para uso em ambientes externos. O uso de um fio adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.

9.Mantenha-se em alerta, preste atenção no que você está fazendo e use o senso comum quando estiver operando uma ferramenta elétrica. Não use ferramenta elétrica enquanto você estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto estiver operando ferramentas elétricas pode resultar em sérios acidentes pessoais.

10.Use equipamentos de segurança. Sempre use proteção para os olhos. Equipamentos de segurança tais como máscara contra pó, sapatos de sola de deslizamento, capacete ou proteção auditiva usados para as condições apropriadas irão reduzir os danos pessoais.

11.Evite inicição acidental. Assegure-se de que o interruptor está na posição desligada antes de plugar. Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou com ferramentas elétricas plugadas que tenham interruptor ligado pode não vibrações mais propícias a causarem acidentes.

12.Remova qualquer chave de ajuste ou chave de fenda antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave de fenda ou chave deixada anexada à parte movente da ferramenta elétrica pode resultar em danos pessoais.

13.Não tente alcançar além do limite. Mantenha os pés bem plantados e o equilíbrio a todo o momento. Isso permite um controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.

14.Vista-se apropriadamente. Não vista roupas largas ou joias. Mantenha seu cabelo, vestimenta e luvas longe das partes movientes. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ser pegos nas partes movientes.

15.Se estiver fornecidos dispositivos para a conexão de instalações de extração e coleta de poeira, certifique-se de que estão conectados e usados corretamente. Uso desse dispositivo pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

16.Use prendedores ou outros métodos para fixar a peça de trabalho na plataforma. Segurando a máquina pelo mão ou apoiando a máquina contra o corpo pode causar instabilidade e perda de controle.

17.Use equipamentos de proteção pessoal. Sempre use proteção para olhos. Use máscara para condições de poeira ou névoa de óleo. Use sempre protetor de ouvidos em condições de ruído.

18.Proteja seus dedos respiratórios. Vista máscara contra pó quando estiver trabalhando com poeira. Assegure-se de que as ferramentas elétricas estão corretamente conectadas e mantidas. Uso de extração de poeira pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

19.Não abuse da ferramenta de carregamento, use o ferramenta de carregamento de acordo com o seu propósito.

20.Se o interruptor não puder ligar e desligar a ferramenta, o ferramenta elétrica não pode ser usada. Carregar ferramentas que não podem ser ligadas são perigosas e devem ser consertadas.

21.Antes de fazer qualquer ajustes, substituição de acessórios ou armazenar as ferramentas carregadas, a bateria de lítio deve ser desplugada. Essa medida de prelação irá reduzir o risco de iniciação repentina das ferramentas carregadas.

FURADEIRA ELÉTRICA

1.Por favor, carregue em 0 - 30°C. A bateria não pode ser carregada em uma temperatura acima de 40°C. O melhor para carregar é entre a temperatura 0 - 28°C.

2.Não use o carregador continuamente. Depois que o carregador terminar o carregamento, ligue-o depois por aproximadamente 15 minutos para carregar a bateria segunda carga.

3.Não carregue por mais de 3 horas. Se a bateria não for carregada em aproximadamente 1 hora, e o carregamento deve ser parado imediatamente. Por favor, retire o plugue do cabo de alimentação do carregador na tomada.

4.Não permita que objetos estranhos entre na parte de conexão do carregador da bateria.

5.Não use carregadores danificados ou baterias danificadas.

6.Não dê curto-circuito na bateria recarregável. Curto-circuito na bateria irá causar muito corrente e superaquecimento.

7.Não jogue a bateria no fogo. A bateria irá explodir quando aquecida.

8.Quando estiver furando buracos na parede, cheio ou teto, tenha cuidado com a fiação elétrica.

9.Se o vidro ou a bateria for muito pequena para usar depois de carregada, por favor, envie a bateria para o revendedor assim que possível. Não use eletricidade usada, pois o depósito está cheio de lixo.

10.Não use baterias totalmente desgastadas, caso contrário, o carregador será danificado.

11.Não use o carregador em ambientes na ventoinha do carregador. Se a material estranha de metal for inserido na ventoinha, irá causar choque elétrico e o carregador pode ficar danificado.

12.Quando estiver instalando a broca da furadeira no mandim sem chave, aperte a broca com a sua guia. Se a sua guia não estiver apertada, a broca fica frouxa e cair, causando machucado acidental.

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA

CARREGANDO A BATERIA

A bateria é apenas parcialmente carregada uma vez no início. Para garantir a capacidade total da bateria na primeira vez, a energia da bateria deve ser o suficiente para assegurar o energia da bateria, isso levará aproximadamente 1,3 um por 60 minutos a 3,2 um por 120 minutos quando estiver totalmente descarregada para ficar com a bateria completamente carregada antes de usar a ferramenta pela primeira vez.

①Use somente o carregador que vem a bateria.

②Plugue o carregador na tomada.

③Alinhe os nervuras salientes da bateria com os slots do carregador.

④Plugue a bateria no carregador.

⑤O carregador comunica com a bateria e avalia a condição de carregamento da bateria.

⑥Depois de carregar, a luz de LED no carregador acende. Se a bateria for deixada no carregador, ela pode estar totalmente carregada, mas não com sobrecarga.

INSTALANDO A BATERIA

Observação: somente a bateria de lítio original pode ser usada. A vantagem da bateria é a mesma que a tomada de energia, pode ser usada a qualquer momento, de acordo marca pode causar danos a incêndio acidental. Instrução: a bateria que não for adequada para essa ferramenta elétrica não é apenas incapaz de performar a função da ferramenta elétrica, bem como também pode danificar a ferramenta elétrica.

①Ajuste o interruptor para frente / reverso na posição central com o objetivo de evitar operação da máquina não intencional.

②Alinhe o nervura saliente da ferramenta com a ranhura na parte inferior do chave de impacto e, em seguida, insira a bateria na máquina.

Observação: certifique-se de que a trava "chocalho" da bateria esteja posicionada e que a bateria esteja instalada com segurança na máquina antes da operação.

MUDANDO DE DIREÇÃO

Use o interruptor para frente e reverso com o objetivo de mudar a direção da máquina. Se a chave de porta(s)/para-fio for pressionada, a direção não poderá ser alterada.

①Empurre o interruptor para frente / reverso o esquerdo para o movimentação para frente total.

②Empurre o interruptor para frente / reverso para o direita para reverso.

③Ajuste o interruptor para frente e reverso para a posição central para reduzir ruptura de ferramenta não intencional. A máquina pode apenas ser iniciada quando o interruptor para frente / reverso for empurrado para esquerdo ou para o direita.

Aviso: para evitar dano no motor, pare a chave de impacto completamente antes de mudar a direção.

AJUSTE DA VELOCIDADE

Quanto maior a pressão da força do regulação de velocidade do interruptor de iniciação e parada, mais rápida será a velocidade, menor será a força de pressão, menor será a velocidade.

LIGA / DESLIGA

Quando estiver operando a ferramenta elétrica, primeiro pressione o interruptor de iniciação e parada da ferramenta elétrica, e mantenha pressionado.

Em seguida, pressione o botão de iniciação e parada para desligar a ferramenta elétrica.

A máquina pode somente ser iniciada quando o interruptor para frente / reverso for empurrado para esquerdo ou direita.

LUZES DE TRABALHO

A lâmpada de trabalho é localizada na base do chave de impacto. Quando você levantar pressionar ou pressione o interruptor de início parado até o fim, a lâmpada irá acender. Não pode usada para iluminar a posição de operação no ambiente com condição de baixa luminosidade. Libere o interruptor de início parado e desligue o luz de trabalho.

INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DA LUVA (CABEÇOTE DO LOTE)

①Ajuste o interruptor para frente / reverso para a posição central para evitar inicialização não intencional da máquina.

②Quando estiver instalando a ferramenta à luva, alinhe o pino empurrador no fundo do eixo de saída com a ranhura, empurrando a luva pode removê-lo do saída do eixo.

Chave de fenda elétrico segura: a luva é projetada e manufatura para ser flexível, o que pode evitar danos de soquete comum. Use os soquetes especialmente projetados para chaves de impacto.

O soquete da chave de impacto é preto e duro, o que não danifica o parafuso; o soquete da chave sem impacto é fácil de ser danificada e pode causar lesões pessoais. Antes de usar, verifique se há rachaduras ou outros danos visíveis na luva.

Segure firmemente o mandril 3 e puxe-o para frente, com o outro mão puxando a broca para fora do furo.

Para evitar danos à ferramenta elétrica ou ao soquete, não use soquetes danificados, a rebarba de rebitação será danificada.

3.Antes de ligar o interruptor, certifique-se de que não haja contato entre o disco de desgaste e a peça de trabalho.

4.Antes de usar a ferramenta para processar peças, primeiro opere o rebolo de areia por um minuto e observe sua vibração ou vibração, para confirmar se as ferramenta elétrica está instalada corretamente. A falha de rebitação está livre de desequilíbrio excêntrico.

5.Durante a formação da grinda, preste atenção da faísca. Posicione a superfície de usinagem da ferramenta contente da modo que as faíscas geradas fiquem longe de você, de outras pessoas e de substâncias combustíveis.

6.Não pressione para de trabalho imediatamente depois de trabalhar. A peça de trabalho pode estar muito quente e queimar sua pele.

7.Ocuba a proteção auricular devem ser vestidos ao todo tempo durante o processamento.

8.Ajuste o posição de ferramenta antes de começar a operação. Certifique-se de ferramenta está sempre afrás da ferramenta durante o processo de máquina.

MÉTODO DE ATENÇÃO

1.Operações sem cargo não é permitido

2.A máquina não deve ser armazenada em um lugar sob para evitar tocar o líquido

3.A peças da varrisca deve ser removida o tempo durante o uso.

4.Se a ferrausa não usada por um longo período, por favor, remova a bateria do máquina

5.É estritamente proibido desmontar a máquina por conta próprio, e a compramba não será responsável por qualsquer consequências causadas por tal desmontar.

2.Não danifique o luz e a placa de pressão (especialmente a superfície de montagem que entra em contato com a superfície de montagem). Se a placa de pressão for danificada, a rebote de reflexão irá ser danificada.

3.Antes de ligar o interruptor, certifique-se de que não haja contato entre o disco de desgaste e a peça de trabalho.

4.Antes de usar a ferramenta para processar peças, primeiro opere o rebolo de areia por um minuto e observe sua vibração ou vibração, para confirmar se as ferramenta elétrica está instalada corretamente. A falha de rebitação está livre de desequilíbrio excêntrico.

5.Durante a formação da grinda, preste atenção da faísca. Posicione a superfície de usinagem da ferramenta contente da modo que as faíscas geradas fiquem longe de você, de outras pessoas e de substâncias combustíveis.

6.Não pressione para de trabalho imediatamente depois de trabalhar. A peça de trabalho pode estar muito quente e queimar sua pele.

7.Ocuba a proteção auricular devem ser vestidos ao todo tempo durante o processamento.

8.Ajuste o posição de ferramenta antes de começar a operação. Certifique-se de ferramenta está sempre afrás da ferramenta durante o processo de máquina.

MÉTODO DE ATENÇÃO

1.Operações sem cargo não é permitido

2.A máquina não deve ser armazenada em um lugar sob para evitar tocar o líquido

3.A peças da varrisca deve ser removida o tempo durante o uso.

4.Se a ferrausa não usada por um longo período, por favor, remova a bateria do máquina

5.É estritamente proibido desmontar a máquina por conta próprio, e a compramba não será responsável por qualsquer consequências causadas por tal desmontar.

MARTELETE ELÉTRICO

1.O terreno deve estar limpo e organizado. O terreno de operação deve ser limpo e bem iluminado. É perigoso empilhar coisas nos seus pés.

2.O operador deve vestir roupas adequadas, luva de graxa e mupas largas devem evitar de se envolvarem nas partes que rotacionam do martelo.

3.Quando o martelo elétrico estiver, se concentre durante a operação, mantenha a bateria do corpo, segure o dispositivo com amas as mãos, e evite movimentação do martelo no momento de engrenagem.

4.Peça de trabalho elétrico fixa, tais como perfuração ou peça de trabalho elétrico com o peso de trabalho deve ser fixada, a atenção especial deve ser tomada durante o processo de perfuração.

5.Evite fios, água e áreas não planas onde haja não instalados. Durante a perfuração, não danifique fios elétricos e evite fios ocultos e não entre em contato com eles, tais como uma máquina elétrica e interruptor.

6.Antes da operação, verifique se as brocas das furadeiras estão na posição correta. Aperte as ferramentas de acordo com o design, a ferramenta irá produzir vibração. Portanto, o parafuso é facilmente afrouxado, resultando em danos ou acidentes. Verifique se os parafusos estão apertados atentamente antes da operação.

7.Em clima frio, ou em caso de não uso durante um longo período, a ferramenta deve ficar parada por vários minutos sem carga para que as peças quentes, tais como a roda solta, sejam lubrificadas apropriada, será mais difícil de usar o martelo elétrico.

8.Use o luva auxiliar providenciada com a ferramenta. Acidente pessoal pode ser causado por operação incorreta quando a ferramenta elétrica estiver fora de controle da operação. Mantenha suas mãos longe das partes que rotacionam.

9.Não mire a ferramenta em ninguém presente durante a operação. A broca de furo pode causar sérios danos.

10.Não toque na ferramenta ou nas partes em volta da furadeira imediatamente depois de trabalhar. Essas partes podem estar muito quentes e causar queimaduras.

PARÂMETRO:

MARTELETE ELÉTRICO
- Velocidade nominal: 0-980/min
- Velocidade nominal: 0-3200/min

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA
- Torque máximo: 350N·m
- Velocidade nominal: 0-3200/min

ESMERILHADEIRA ANGULAR
- Diâmetro máximo do disco: 125mm
- Velocidade nominal: 10000/min
- Rosca do eixo: M14
- Diâmetro do furo do disco: 22mm

FURADEIRA ELÉTRICA
- Capacidade de mandril: 10mm
- Torque máximo: 50N·m
- Velocidade nominal: 0-450/0-1750/min

***GARANTIA 6 MÊS**