

MANUAL DE INSTALAÇÃO | PEDRAS FLEXÍVEIS



ANTES DE INSTALAR...

Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

O local de instalação deve estar livre de umidade e poeira.

Em paredes de alvenaria é necessário aplicar pelo menos uma demão de massa corrida para garantir uma superfície lisa. Também é fundamental que seja aplicada uma demão de tinta acrílica, ajudando na fixação do revestimento. O ideal é que essa tinta seja neutra ou no mesmo tom do material que será aplicado.

Sobre azulejos, recomendamos que seja feito o nivelamento do rejunte, evitando a existência de vãos que possam marcar as peças.

Em superfícies como vidro, metais ou MDF, não é necessária uma preparação prévia. Apenas certifique-se que as mesmas encontram-se livres de pó e umidade.

Não recomendamos a instalação sobre tinta emborrachada, superfícies com muitas ranhuras (grafiados muito marcados) ou áreas molhadas do banheiro (dentro do box).

É recomendável que você tenha um rodapé instalado no local onde o revestimento será aplicado, não deixando o produto em contato direto com o chão.

Armazenamento e prazo de validade: Armazene o produto em local seco e arejado. Não deixe em local impróprio, como exposto à luz solar, ao calor ou frio extremos, em locais úmidos ou próximo de combustíveis.

Realize a instalação respeitando o prazo de validade do produto.

DICAS DE INSTALAÇÃO

Ao realizar cortes com o estilete, faça-o com a parte texturizada do produto virada para baixo. Para isso, deslize levemente o estilete sob a linha que deseja realizar o corte.

Antes de aplicar, separe as peças e monte uma paginação prévia (no chão), distribuindo o material de acordo com o seu gosto. O processo de aplicação é feito pelo sistema de junta seca (isto é, sem frestas, dispensando o uso de rejunte).

Caso necessário utilize nossa massa de acabamento para um melhor acabamento nos casos de possíveis imperfeições na hora da aplicação.

Para realizar a instalação, você vai precisar de lápis, nível, régua e estilete.

PASSO A PASSO

PEDRAS FLEXÍVEIS

1º Comece utilizando o nível e o lápis para criar uma linha guia na parede. É muito importante que essa linha fique reta e nivelada, garantindo assim que a sua aplicação não fique torta.

2º Em seguida, escolha a paginação que deseja seguir e inicie a fixação, seguindo a linha guia previamente demarcada.

3º Para colar, basta retirar a película protetora do verso do revestimento e aplicá-lo na parede. Cole a segunda peça, garantindo o alinhamento e encaixe. Siga este procedimento, de acordo com a paginação que você pensou inicialmente.

4º Caso precise realizar algum corte, para acabamentos, utilize um estilete afiado e uma régua ou esquadro. Realize o corte sempre pelo verso do produto.

5º Para um melhor acabamento, recomendamos calafetar cantos, quinas e laterais, como na transição entre a parede e os rodapés. Para isso, utilize nossa massa específica para o produto.

Pronto! Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte. Até a próxima!

ORIENTAÇÕES GERAIS



LIMPEZA

Para a limpeza diária, recomenda-se o uso de detergentes neutros e panos suaves ou esponjas macias para evitar danos à superfície. Não utilize produtos químicos nem esponjas abrasivas.



INSTALAÇÃO

Produto recomendado para uso interno.

Não indicamos a instalação em áreas com exposição direta ao sol, chuva ou ventos.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE

Por ser produzido artesanalmente – a partir de rochas naturais –, poderá ocorrer uma diferença de tonalidade do material – que traz ainda mais beleza para a aplicação, evidenciando a naturalidade do revestimento.



Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a gente!

WhatsApp: (47) 9 9762-0241

www.meurodape.com

Acompanhe a gente nas redes sociais!

      /meurodape