


RELÉ FOTOZOQUETE E27 FTSØMP

PROGRAMAÇÃO DE FÁBRICA
PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA
Ajuste por Trimpots



FÁCIL INSTALAÇÃO
FÁCIL INSTALACIÓN

Marca mais
vendida em
relés do Brasil*



FOTOCÉLULA



FUNÇÃO TIMER



FUNÇÃO RANDOM



BASE GIRATÓRIA



LUMINÁRIA GLOBO



AMIGO DA
LÂMPADA

exatron



RELÉ FOTOSOQUETE E27

O Relé Fotosoquete Microcontrolado E27 (FTSØMP) é destinado ao acionamento e temporização da lâmpada, liga na ausência de luz natural e desliga de acordo com o tempo programado ou na presença de luz natural. Ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, sacadas, jardins e portarias.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** <0,4 W
- **DIRECIONAMENTO:** base giratória 340°
- **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** -5°C a +40°C
- **Insensível a variações bruscas de luminosidade** (faróis, relâmpagos, laser pointers, etc) • **FUNÇÃO TIMER:** na ausência de luz natural, liga a lâmpada e mantém acesa pelo tempo programado (2, 4, 8 ou 12 horas) • **FUNÇÃO AUTOMÁTICO (AUTO):** liga a lâmpada ao escurecer e desliga automaticamente quando houver luz natural • **FUNÇÃO RANDOM:** liga e desliga a lâmpada aleatoriamente na ausência de luz natural, variando entre 10 minutos até 3 horas e 40 minutos • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil; do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZADO DE LUZ:** evita o efeito pisca-pisca • **Composição:** componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas

POTÊNCIA DE COMANDO

Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpara	Posição da Lâmpada Posición de la Lámpara	Incandescente Incandescente	Eletrônica / LED Electrónica / LED
127 / 220 V~		60 W	60 W

- Programe o relé fotosoquete com ele desconectado
- Selecione a função • Rosquear num soquete E27 e direcionar a janela do sensor para a maior incidência de luz natural • Após a energização do produto, a lâmpada piscará, indicando seu funcionamento • Teste fácil: com o relé fotosoquete e a lâmpada instalados, cubra a janela do sensor até a lâmpada ligar • Em regiões litorâneas utilize com luminárias tipo globo • Utilização em ambientes internos e externos, protegidos de intempéries

NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada
- Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Este produto pode ser utilizado em luminárias do tipo globo transparente ou leitoso • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.

El Relé Fotosoquete Microcontrolado E27 (FTSØMP) es destinado al accionamiento y temporización de la lámpara, enciende en la ausencia de la luz natural y apaga de acuerdo con el tiempo programado o en la presencia de la luz natural. Ideal para el control de la iluminación de patios, balcones, jardines y porterías.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSIÓN:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** < 0,4 W
- **DIRECCIONAMIENTO:** base giratoria 340°
- **TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** -5°C a +40°C
- **Insensible a variaciones bruscas de luminosidad** (faros, relámpagos, laser pointers, etc) • **FUNCIÓN TIMER:** en la ausencia de la luz natural, enciende la lámpara y mantiene encendida por el tiempo programado (2, 4, 8 o 12 horas) • **FUNCIÓN AUTOMÁTICO (AUTO):** enciende la lámpara al oscurecer y apaga automáticamente cuando haya luz natural • **FUNCIÓN RANDOM:** enciende y apaga la lámpara aleatoriamente en la ausencia de la luz natural, variando entre 10 minutos hasta 3 horas y 40 minutos • **AMIGO DE LA LÁMPARA:** conmutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZAJE DE LUZ:** evita el efecto pisca-pisca • **Composición:** componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas

INSTALACIÓN

- Programe el relé fotosoquete desconectado
- Seleccione la función deseada • Rosquear en un soquete E27 y direccionar la ventana del sensor para el punto de mayor incidencia de luz natural • Después de la energización del producto, la lámpara piscará, indicando su funcionamiento • Teste fácil: con el relé fotosoquete y la lámpara instalados, cubra la ventana del sensor hasta la lámpara encender • En regiones costeras utilice con luminarias tipo globo • Utilización en ambientes internos y externos, protegidos de intempéries

NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Verifique el tipo de carga que va a usar y siga rigurosamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas • Este producto puede ser utilizado en luminarias del tipo globo transparente o lechosa. No disponer en basura urbana.

FTSØMP
CAR163 REV.3



7 897418 800499

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Guajuviras - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Maiores informações:



Maiores informações: