




## INSTRUÇÃO PARA TROCA DE RESISTÊNCIA


Desligue a chave elétrica geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Intense Eletrônica FAME.




Pressione os 2 botões laterais do chuveiro para destravar a tampa da Ducha Intense.





Após destravar, puxe a tampa, soltando-a por completo.




Desrosqueie a Tampa do conjunto de aquecimento no sentido **anti-horário**.




Para retirar a Resistência, puxe-a pela Aba indicada na figura (4a).




Encaixe a Nova Resistência.




Certifique-se que a Guarnição esteja encaixada adequadamente em volta da tampa.



Empurre a tampa do conjunto de aquecimento alinhando as saliências laterais, aos ressalto no bojo e rosqueie no **sentido horário**.



Encaixe os lados inferiores da Tampa Externa na área indicada no desenho ao lado.



Em seguida, Pressione a trava superior para finalizar o processo.

**FAME**   
FAME - Fábrica de Aparelhos e  
Material Elétrico Ltda.  
Rua Cajuru, 746 - Belenzinho - São Paulo - SP  
CEP 03057-900- CNPJ: 60.620.366/0001-95  
Indústria Brasileira

Se você quiser maiores esclarecimentos,  
entre em contato conosco pela  
nossa Central de Atendimento:  
**0800 - 015 85 00** opção 2 para SAC.  
**SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR FAME  
sac@fame.com.br - www.fame.com.br

183610 - AL 0824 - IMPRESSO NA FAME LTDA.